# MiniLog2



# Manuel

Weilekes Elektronik GmbH Am Luftschacht 17 45886 Gelsenkirchen Germany Tel: +49 209 170 80-0 Fax: +49 209 170 80-20 www.weilekes.de info@weilekes.de

# Contenu

Contenu	1
Généralités	3
Fonctions pour l'usage du clavier numérique	
Annuler l'entrée	
Chargement Batterie	
Connection USB PC	
Synchronisation GPS	
Restaurer le Logiciel	
Description Symboles LCD	4
Mode: Interrupteur	7
Démarrage, Arrêt et utilisation Cycles Programmés	7
Programmation Cycle commutation	
Mode de veille	
Synchronisation GPS	
Synchronisation Externe	11
Synchronisation Manuelle	
Mode: Enregistreur	15
Multimètre	15
Enregistreur de données	
Mode DCVG	21
Mesurage DCVG- or CIPS	21
Installation Électrodes	21
Accessoires pour inspection DCVG	23
Entrées - DC	25
Entrées - AC	
Durée d'enregistrement données	26
Durée Batterie	27
Mode : Enregistrement données	
Mode : Interrupteur	
Mode : Inspection DCVG / CIPS	
Données Techniques	29
Nombre Articles	

#### Généralités

#### Fonctions pour l'usage du clavier numérique

Une entrée de l'utilisateur démarre toujours par la pression de l'une des trois touches mode :



Si après 3 sec. aucune touche additionnelle est appuyée, MiniLog2 retourne à l'affichage standard (capacité restante batterie "Batt" en opposition avec la version "Mini 1.007").

#### Annuler l'entrée

Etant déjà dans un mode, une nouvelle pression sur l'une des trois touches :

SWITCH	ou	LOGGER	ou	DCVG
--------	----	--------	----	------

ramène directement l'affichage MiniLog2 à l'affichage standard ("Batt").

#### **Chargement Batterie**

Connecter le câble USB bleu avec le connecteur "**USB Charge**" au bas du MiniLog2. Le chargement peut se faire via le connecteur USB et le secteur, l'adaptateur de voiture USB ou directement via l'USB du PC. Le LED "**Charge**" est rouge durant le chargement et vert à la fin du chargement.

#### **Connection USB PC**

La connexion avec le PC/Notebook est fait via le câble USB bleu et la prise de courant "USB Charge". Avec cette connexion, la batterie du MiniLog2 se rechargera également.

#### **Synchronisation GPS**

Si l'antenne GPS est connectée, toutes les 6 heures une tentative pour la synchronisation est effectuée. Si la dernière tentative a réussie, le LED "GPS" clignote constamment en vert, alors que lors d'une tentative ratée le LED clignote en rouge.

D'ailleurs la synchronisation GPS peut toujours être démarrée via le clavier numérique. (voir également "Interrupteur", "Synchronisation GPS").

#### **Restaurer le Logiciel**

Appuyer les trois touches simultanément pour env. 5 sec. (l'affichage devient blanc), ceci afin de forcer le MiniLog2 de se réinitialiser.



Lors de la réinitialisation, aucun enregistrement de données ou de données de DCVG ne sera détruit.

#### **Description Symboles LCD**



# Mode



#### Démarrage, Arrêt et utilisation Cycles Programmés

La température compensée de l'horloge du MiniLog2 permet la commutation synchronisée même lorsque sporadiquement synchronisée.

La différence de temps typique sans synchronisation est de 20ms par jour pour 10°C à 30°C.

#### Démarrage commutation



MiniLog2 démarre la commutation avec le dernier cycle de commutation sélectionné. Le LED entre les deux socles de relais (black = mécanique, bleu = électronique) est vert lorsque contact fermé, et rouge pour contact ouvert. Dans l'affichage LCD le mode du contact sera également montré.

Arrêt Commutation	SWITCH → STOP → OK	
Choix d'un cycle Préprogrammé	SWITCH → C	YCLE
		Choix cycle
	CYCLE 1203	12s ON / 3s OFF
	OK	= Confirmation
	Choix cycles prép 01/01, 02/01, 03/03 08/02, 10/10, 12/03 57/03.	programmés (ON / OFF): 2, 04/01, 04/02, 05/05, 06/04, 3, 15/05, 27/03, 25/05, 45/15 et

#### **Programmation Cycle commutation**

A part les cycles préprogrammés fixes, MiniLog2 permet la programmation manuelle du temps ON et OFF. Les temps peuvent être de 0 à 4s avec 0,1s de résolution, et audessus avec 1s de résolution.

Programmation	SWITCH → C	CYCLE
Cycle commutation		Choisir Cycle "Pro"
	CYCLE PRO	Mode programmation
	OK	= Confirmation pour Mode Pro
Affichage du cycle de commutation programmé	9.9 2.0	4.0s ON (clignotant) 2.0s OFF
		Changer pour le ON
Programmation du temps ON	8.0 2.0	0.8s ON (clignotant) 2.0s OFF
	ОК	= Confirmation pour le ON
		Changer pour le OFF
Programmation du temps OFF	8.0 5.0	0.8s ON 0.2s OFF (clignotant)
	OK	= Confirmation pour le OFF
Confirmation de la programmation	CYCLE PRO	Programmation est terminée

#### Mode de veille

Avec le mode veille activé, la commutation sera mise au repos la nuit (20:00 à 07:00) et durant le weekend (Samedi et Dimanche).



#### **Synchronisation GPS**

Si le récepteur GPS est connecté à la prise d'entrée, MiniLog2 essaie de se synchroniser automatiquement toutes les 6 heures avec le signal GPS.

Si une synchronisation est requise immédiatement, on peut démarrer une synchronisation GPS manuellement.

#### GPS Synchronisation instantanée



Si le MiniLog2 reconnait un récepteur connecté, tout d'abord la lumière GPS rouge commencera à clignoter, à un rythme lent.

Aussitôt qu'une bonne réception est assurée (cela peut prendre de 1 à 3 min. lorsqu'à ciel ouvert) la lumière GPS tourne au vert, clignotant toujours à un rythme lent.

Si le signal GPS reste suffisant, la synchronisation GPS sera effective 20 secondes après que la lumière commencera à clignoter en vert.

MiniLog2 confirme la réussite de la réception en arrêtant le récepteur GPS et la lumière verte clignotera à un rythme rapide. Le LCD montrera le symbole de l'antenne GPS et une barre graphique régulière pour la qualité du signal de la dernière tentative de la réception GPS.

Si le signal GPS serait trop faible pour une synchronisation GPS, MiniLog2 arrêtera la réception GPS après 10 minutes et la lumière GPS rouge clignotera brièvement pour signaler la réception échouée.

Le LCD montre uniquement le symbole de l'antenne GPS, sans barre graphique si aucune qualité du signal ne peut être obtenue pour une réception GPS.

#### Synchronisation Externe

Pour la synchronisation du MiniLog2 avec un interrupteur externe, choisissez la synchronisation externe. L'interrupteur externe fonctionne comme "Maître", pendant que le MiniLog2 réagit à l'ouverture du contact extérieur comme "Esclave".

Le contact relais de l'interrupteur externe doit être connecté en premier entre l'entrée du canal 1 et la Terre (GND). Configurez le cycle commun, à l'avance, avec le menu "Switch Cycle".



## Mode: Switch

#### **Synchronisation Manuelle**

Pour la synchronisation manuelle du MiniLog2, choisissez le mode de synchronisation manuelle.

Le MiniLog2 réagira en pressant la touche "Start", et prenant ce moment comme démarrage de la période OFF du cycle de commutation choisi.



# Mode



# Mode: Enregistreur

#### **Multimètre**

Lorsque utilisé comme multimètre, le MiniLog2 mesure dans la gamme fixe uniquement , sans gamme automatique. La gamme doit être modifiée manuellement.

La résistance d'entrée est  $10M\Omega$  la gamme "Hi" (100V) et "Lo" (10V). Pour la gamme "Mic" (100 mV) la résistance d'entrée est de 250K $\Omega$ .



Appuyer une des touches mode (par ex.):

#### Arrêt Multimètre

LOGGER

.

# **Mode: Enregistreur**

#### Enregistreur de données

MiniLog2 utilise les gammes préréglées dans le mode multimètre pour l'enregistrement des données. Donc il faut sélectionner la plage pour chaque canal avant de démarrer l'enregistrement des données. Par exemple "Lo" pour enregistrement potentiel sur le canal 1, et "Mic" pour enregistrement shunt chute de tension sur canal 2. Voir également section "Mode Multimètre", "Changement gamme".

Pour les gammes "Hi" et "Lo" les plages préréglées sont utilisées pendant l'enregistrement. MiniLog2 choisira automatiquement la meilleure gamme pour chaque canal séparément. Uniquement si la gamme "Mic" est préréglée, aucune gamme automatique n'aura lieu. Donc un dépassement de capacité dans la gamme "Mic" (> 100 mV) ne résultera pas en un changement de gamme jusqu'à "Lo".

La résistance d'entrée est  $10M\Omega$  pour la gamme "Hi" (100V) et "Lo" (10V). Pour la gamme "Mic" (100 mV) la résistance d'entrée est  $250K\Omega$ :

weilekes elektronik GmbH

Installation Canaux dans le mode multimètre	LOGGER Sélectionnez le canal affiché et sa gamme comme décrit dans le mode "Multimètre" à l'avance pour le processus d'enregistrement de données.	
Installation Taux d'échantillonnage	RATE haut	taux indiqué dans le coin en à droite taux plus lent taux plus rapide
	1 ms (pase 100 ms 500 ms 1000 ms  50000 ms START →	1000 échantillonnages / s encore activé, à paraître prochainement) 10 échantillonnages/ s 2 échantillonnages / s 1 échantillonnage / s 1 échantillonnage / 60 s
Démarrer Enregistrement données Note: Au démarrage de l'enregistrement des données, les anciennes données seront effacés de la mémoire	LOG mém 99,9 en é	noire libre disponible montrée, change des valeurs réelles
Arrêt Enregistrement données	STOP Tou	uche appuyée > 3s

# Mode



# Mode DCVG

#### Mesurage DCVG- or CIPS

#### Installation Électrodes

Pour mesurage DCVG, on connecte uniquement le canal 2 (rouge) et GND (bleu) .

Pour le CIPS, le canal 1 enregistre le potentiel du point de mesure, le canal 2 enregistre le gradient de l'électrode, et la Terre (GND) est connecté avec l'électrode au-dessus du pipe.

**Note:** pour chaque point de mesure, les deux canaux avec leurs valeurs on- et off- sont enregistrés. La mise en place "Mode" (voir ci-dessous) change uniquement l'affichage, pas la façon dont les données sont stockées.

Démarrage DCVG/CIPS	DCVG	→ START → OK
Supprimer toutes les mesures DCVG/CIPS précédentes	START	(appuyer touche > 3 s)
Installation Mode d'affichage	MODE	
	DIFF	<ul> <li>DCVG en haute resolution</li> <li>1ière ligne : mesurage gradient actuel</li> <li>2ième ligne : diff. Entre 'on' et 'off'</li> </ul>
	LO	<ul> <li>DCVG barre graphique (gamme inférieure)</li> <li>1ière ligne : mesurage gradient actuel</li> <li>2ième ligne : affichage barre graphique</li> <li>'on' - 'off' diff. , 1 bar = 0.2 mV</li> </ul>
	HI	<ul> <li>= DCVG barre graphique (gamme supérieure)</li> <li>1ière ligne : mesurage gradient actuel</li> <li>2ième ligne : affichage barre graphique</li> <li>'on' - 'off' diff., 1 bar = 2 mV</li> </ul>
	POT	<ul> <li>CIPS affiche potentiel et gradient</li> <li>1ière ligne : mesurage potentiel actuel</li> <li>2ième ligne : mesurage gradient actuel</li> </ul>

# Stocker les valeurs réelles affichées

avec le clavier



Stocke les valeurs 'on-' et 'off-' des deux canaux ensemble avec les coordonnées GPS actuelles et affiche ensuite brièvement la somme des points de mesure déjà enregistrés par ex.:

# Triloq 12

avec le bouton OK monté sur l'électrode

Si le bouton OK (accessoire du kit de transport en métal) a été connecté au connecteur "Feature", une pression sur le bouton OK stockera les données comme si la touche "OK" du clavier a été appuyée.

#### **Arrêter DCVG / CIPS**

Appuyer une des touches mode, par ex.:



Important:

L'arrêt et le redémarrage du mode DCVG/CIPS est recommandé si vous changez la direction de mesure, comme le calcul de la différence du compteur des données GPS doit être réarrangé après chaque modification de direction.

# Mode: DCVG

## Accessoires pour inspection DCVG

Kit de transport en métal MiniLog2 avec courroie "Sprint"



#### Kit de montage GPS- et MinLog2



Bouton OK monté sur électrode



# Mesurages Gammes et Précisions

#### Entrées - DC

2 Canaux

Nom	Gamme	Résolution	Précision
Hi	100 V > X > 50 V	0,1 V	± 1,0% ± 0,2 V
	50 V > X > 0 V	0,01 V	± 0,5% ± 0,02 V
Lo	10 V > X > 0.2 V	1 mV	± 0,5% ± 2 mV
	200 mV > X > 0 mV	0,1 mV	± 0,5% ± 0,5 mV
Mic	100 mV > X > 10 mV	10 µV	± 0,5% ± 10 μV
	10 mV > X > 0 mV	1 µV	± 0,5% ± 10 µV

Note: toutes définitions valables pour valeurs négatives et positives

#### Entrées - AC

2 Canaux

Nom	Gamme	Résolution	Précision
Hi	100 V > X > 80 V	0,1 V	± 10,0% ± 1,0 V
	80 V > X > 40 V	0,1 V	± 5,0% ± 0,5 V
	40 V > X > 0 V	0,1 V	± 1,0% ± 0,1 V
Lo	10 V > X > 0,2 V	0,01 V	± 1,0% ± 20 mV
	200 mV > X > 0 mV	0,01 V	± 1,0% ± 20 mV
Mic	100 mV > X > 10 mV	1 mV	± 1,0% ± 2 mV
	10 mV > X > 0 mV	0,1 mV	± 1,0% ± 0,5 mV

Fréquence 16 Hz < X < 100 Hz

# Durée d'enregistrement données

(avec ou sans regard pour la durée de la batterie)

Taux d'échantillonnage	<b>4 Canaux</b> (2 x DC, 2 x AC)	<b>2 Canaux</b> (1 x DC, 1 x AC)	<b>1 Canaux</b> (1 x DC)
	300.000 mesures	600.000 mesures	1.200.000 mesures
1 ms			20 min
100 ms	8h 20min	16h 40min	32h 20min
500 ms	41h 40min	3.5 d	7 d
1 s	3.5 d	7 d	14 d / <mark>10 d</mark>
2 s	7 d	14 d /  10 d	28 d / 10 d
5 s	17 d / <mark>15 d</mark>	34 d / <mark>15 d</mark>	69 d / <mark>15 d</mark>
10 s	34 d / <mark>19 d</mark>	69 d / <mark>19 d</mark>	138 d / <mark>19 d</mark>
30 s	104 d / <mark>75 d</mark>	208 d / <mark>75 d</mark>	416 d / <mark>75 d</mark>
60 s	208 d / <mark>150 d</mark>	416 d / <mark>150 d</mark>	832 d / <mark>150 d</mark>

Note:

Le taux d'échantillonnage1ms n'a pas encore été activé:

L'échantillonnage avec canaux désactivés pour doubler la durée n'a pas encore été activé.

# **Durée Batterie**

## Mode : Enregistrement données

Taux d'échantillonnage	Durée Batterie
1 ms	4 d
100 ms	8 d
500 ms	9 d
1 s	10 d
2 s	10 d
5 s	15 d
10 s	19 d
30 s	75 d
60 s	150 d

#### Mode : Interrupteur

<b>Cycle</b> On / Off	Relais Mécanique		Re Électro	lais onique
	avec GPS	sans GPS	avec GPS	sans GPS
0,8 / 0,2	9 d	9 d	30 d	35 d
2 / 1	10 d	10 d	25 d	30 d
4 / 1	14 d	15 d	30 d	35 d
4 / 2	20 d	22 d	25 d	30 d
12/3	30 d	36 d	30 d	35 d
15 / 5	30 d	36 d	30 d	35 d
27/3	30 d	36 d	35 d	40 d
57/3	30 d	36 d	35 d	40 d

# Mode : Inspection DCVG / CIPS

Type	Durée	Mesurages	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	avec GPS	avec GPS	
DCVG	20 h	10000	
CIPS (Pot. + Gradient)	20 h	10000	

# Données Techniques

Résistance d'entrée	:	> 10 M $\Omega$ (Microvolt 250 K $\Omega$ )			
Filtres (seulement pour D	C):	16 Hz = 60	0 dB,	50 Hz = 80 dB	100 Hz = 100 db
Puissance de commutatio	n:	15 A 100 18 A 100	) VDC / ) VDC /	70 VAC 70 VAC	(mécanique) (électronique)
Précision temps	:	< 10 ms / < 30 ms / < 100 ms /	/ 24h / 24h / 24h	(-20°C - 70°C, ( 10°C - 30°C, (-20°C - 70°C,	avec réception GPS) a/s réception GPS) a/s réception GPS)
Batterie	:	Li-Ion, 3.7	V, 1900	) mAh	
Charge	:	sur USB 5	5V, 500r	mA	
Température	:	- 20°C à 7 - 5°C à 7	О°С О°С	Enregistrem Affichage LC	ent données CD
Humidité	:	0 % - 100	%		
Protection	:	IP 68			
Dimensions	:	148 x 68 x	( 42 mm	า	
Poids	:	355g			

# **Nombre Articles**

MiniLog2 complet avec câble USB, 230V et 12V chargeur USB	:	avec relais mécanique avec relais électronique	130111 130121
Accessoires	:	Récepteur GPS Dispositif combiné et sac accessoires	130131 130141
Pour inspection DCVG	:	Kit de transport en métal avec courroie "Sprint et bouton OK pour l'électrode de référence	' 130161
Pour installation dans redresseurs	:	câble GPS (extension 5m) DIN kit de rails	160191 130171